



ZONA INUNDABLE

ZONA SEGURA
Parque
(0.24 ha)

VISTA FLORIDA
Dist. : TAMARINDO

- Legenda**
- Centros poblados
 - Capital distrital
 - Poblados Vulnerables
 - Rutas de evacuación
 - Red Vial Departamental
 - ▨ Zona inundable (referencial)
 - ▨ Zona segura
 - ⋯ Límite distrital

Poblaciones Vulnerables de Santo Papa, Distrito Tamarindo, Provincia Paíta, Región Piura

Código	Este	Norte	Distrito	Localidad	Quebrada	N° Viviendas en riesgo	N° Habitantes en riesgo (Directamente e Afectados)	N° Habitantes en riesgo (Indirectamente Afectados)	Total de Habitantes afectados
40	501123	9460852	Tamarindo	Santo Papa	Santo Papa				

Fuente:
Autoridad Nacional del Agua - ANA - (Hidrografía), Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRÁULICOS MULTISECTORIALES

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI
DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL - CEPIG

MAPA DE RUTAS DE EVACUACIÓN
Quebrada Santo Papa - Santo Papa - Tamarindo
REGIÓN PIURA

FECHA : Octubre 2015 DATUM : WGS84 ZONA : 17 SUR MAPA : **PIURA 16**

ESCALA : 1:2,000

0 0.0075 0.015 0.03 0.045 0.06 0.075 Km