



Leyenda

- Centros poblados
- Capital distrital
- Poblados Vulnerables
- ➔ Rutas de evacuación
- Red Vial Departamental
- ▨ Zona inundable (referencial)
- ▨ Zona segura
- ⋯ Límite distrital

Poblaciones Vulnerables de Tingo, Distrito Tarma, Provincia Tarma, Región Junín

Código	Este	Norte	Distrito	Localidad	Quebrada	N° Viviendas en riesgo	N° Habitantes en riesgo (Directamente Afectados)	N° Habitantes en riesgo (Indirectamente Afectados)	Total de Habitantes afectados
13	411231	8755493	Tarma	Tingo	Rio Palcamayo	8	22	29	51

Fuente:
 Autoridad Nacional del Agua - ANA - (Hidrografía), Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRÁULICOS MULTISECTORIALES

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI
 DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN
 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL - CEPIG

MAPA DE RUTAS DE EVACUACIÓN
 Río Palcamayo - Tingo - Tarma
REGIÓN JUNÍN

FECHA: Octubre 2015 DATUM: WGS84 ZONA: 18 SUR MAPA: **JUNÍN 13**

ESCALA: 1:1,500 0 0.0050.01 0.02 0.03 0.04 0.05 Km