



ZONA SEGURA

**Colegio
(0.3 ha)**

ZONA INUNDABLE

YURACMAYO

Dist. : TAPO

Qda. Jancamayo

Leyenda

- Centros poblados
- Capital distrital
- Poblados Vulnerables
- ➔ Rutas de evacuación
- Red Vial Departamental
- ▨ Zona inundable (referencial)
- ▨ Zona segura
- Límite distrital

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRÁULICOS MULTISECTORIALES

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI
 DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN
 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL - CEPIG

MAPA DE RUTAS DE EVACUACIÓN
Quebrada Jancamayo - Yuracmayo - Tarma
REGIÓN JUNÍN

FECHA : Octubre 2015 DATUM: WGS84 ZONA: 18 SUR MAPA: **JUNÍN 18**
 ESCALA : 1:1,500 0 0.0050.01 0.02 0.03 0.04 0.05 Km

Poblaciones Vulnerables de Yuracmayo, Distrito Tarma, Provincia Tarma, Región Junín

Código	Este	Norte	Distrito	Localidad	Quebrada	N° Viviendas en riesgo	N° Habitantes en riesgo (Directamente Afectados)	N° Habitantes en riesgo (Indirectamente Afectados)	Total de Habitantes afectados
18	443000	8732400	Tarma	Yuracmayo	Jancamayo	8	22	29	51

Fuente: Autoridad Nacional del Agua - ANA - (Hidrografía), Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI